保証書

コーヒーメーカー保証書

持込修理

取扱説明書・本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。製品と本書を ご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。製品のある場所での出張修理や製品輸送の場合は、出張料や輸送 料などの実費を申し受けます。

型名 EC-NA40 ※ お名前 2 ご住所 〒 ※販売店名·住所 ※お買い上げ日 年 月 日 保証期間 お買い上げ日より 本体1年

修理メモ

※印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

- 1.ご転居・ご贈答品などでお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社のお客様ご相談窓口に ご連絡ください。
- 2.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
- (イ)使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
- (口) お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
- (八) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害・塩害・虫害・ガス害(硫化ガスなど)、 異常電圧・指定外の使用電源(電圧・周波数)などによる故障および損傷。
- 一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使用された場合の故障および損傷。
- (ホ) 車両・船舶などに搭載された場合の故障および損傷。
- (へ) 本書のご提示がない場合。
- (ト)本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
- (チ) 消耗品などの交換。
- 3.本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

- 4.本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- ●お客様にご記入いただいた記載内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させ ていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ●この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書 によって保証書を発行している者(保証責任者)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限す るものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社 のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

象印マホービン株式会社

〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号 ☎(06)6356-2451

長年ご使用のコーヒーメーカーの点検を!



んりはる

こ あ ●ご使用中、コード・差込みブラグが異常に熱く

なま●焦げくさいにおいがする

●製品の一部に割れ・がたつき・緩みがある

るか●その他の異常や故障がある



こんな症状のときは、故障 や事故の防止のため、必ず 販売店に点検(有料)をご 相談ください。

コーヒーメーカー

珈琲通

쀻EC-NA40 型

取扱説明書



- ●このたびはお買い上げいただき、まことに ありがとうございます。
- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく お使いください。お読みになったあとは、 大切に保管してください。

保証書つき

生. / 1%

	010
	お使いになるまえに
	安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	各部のなまえ・・・・・・・・・・ 4
	各部のつけ方・はずし方・・・・・・・6
	/ = 1, *
	使い方
	使い方·······s
	お手入れ
-	お手入れ・・・・・・16
	クエン酸洗浄のしかた19

困ったときに

BOT TO COLOR DICE C	
部品の交換・購入について	22
仕様 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	22
アフターサービス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	23
お客様ご相談窓口 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	23
保証書・・・・・・・・・・ 裏	長紙

故障かなと思ったとき・・・・・・20

安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを 説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を、次の区分で説明しています。

警告 死亡や重傷に結びつく恐れがある 内容です。

注意 軽傷または水岸 かかっこう 結びつく恐れがある内容です。 軽傷または家屋・家財などの損害に

■お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。



してはいけない「禁止」内容です。



↓ 実行しなければならない「指示」内容です。



改造はしない。また修理技術者以外の 人は、分解したり修理をしない

分解禁止 火災·感電·けがの原因になります。 修理はお買い上げの販売店または弊社のお客様 ご相談窓口にご相談ください。



水に浸けたり、水をかけたりしない ショート・感電の原因になります。



ぬれ手禁止

ぬれた手で差込みプラグを抜き差ししない 感電・けがの恐れがあります。



蒸気口に触ったり、手や顔を近づけない

特に乳幼児には触らせないようご注意ください。



子供だけで使わせたり、幼児の手の届く ところで使わない

禁止

やけど、感電・けがの恐れがあります。

交流100V以外では使用しない

火災・感電の原因になります。 ステンレスサーバーや容器・カップなしで

やけどの恐れがあります。

やけどの恐れがあります。

コードや差込みプラグが傷んだり、コンセ ントの差し込みが緩いときは使用しない

感電・ショート・発火 コンセント の原因になります。

使わない





コードを傷つけない

無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ね たり、高温部に近づけたり、重いものを載せたり、 挟み込んだり、加工したりするとコードが破損し、 火災・感電の原因になります。



差込みプラグは根元まで確実に差し込む

感電・ショート・発煙・発火の原因になります。

定格15A以上のコンセントを単独で使う

他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常 発熱して、発火の原因になります。

差込みプラグの刃(プラグの先端)および 刃の取付面にほこりが付着している場 合は、よくふく

火災の原因になります。

異常・故障時には、直ちに使用を中止する

そのまま使用すると発煙・発火・感電・けがの原因 になります。

<異常·故障例>

- ●コードや差込みプラグが異常に熱くなる
- ●コードに深い傷や変形がある
- ●焦げくさいにおいがする
- 製品の一部に割れ・がたつき・緩みがある
- ●コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- ■スイッチを入れても動かない
- ●本体から水漏れする
- ●蒸気口以外の場所から水や蒸気が漏れる
- ●本体が変形したり、異常に熱くなる

このような場合は、すぐに差込みプラグを

抜いて、販売店に必ず点検・修理を依頼する

●お買い上げの製品と本書に記載したイラストは異なることがあります。

企注意



使用中や使用後しばらくは高温部 (シャワードーム・ミルケースふた・スイング 接触禁止 バスケットなど)に手を触れない

やけど・けがの恐れがあります。



不安定な場所や熱に弱い敷物の上では 使用しない 火災の原因になります。

ドリップ中にステンレスサーバーや容器・ カップをはずさない やけどの恐れがあります。

壁や家具の近くで使わない

蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因 になります。

ステンレスサーバーや容器・カップを載せ たまま本体を動かさない やけど・けがの恐れがあります。

火気の近くで使用しない火災の原因になります。



使用時以外は、差込みプラグをコンセント から抜く

ブラグを抜く

けが、やけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因 になります。



お手入れは冷めてから行う

高温部に触れ、やけどの恐れがあります。

必ず実施

差込みプラグを抜くときは、コードを持 たずに必ず先端の差込みプラグを持って 引き抜く

感電・ショート・発火の原因になります。



本体の刃は鋭利なため、手を入れたり 触れたりしない

コーヒー豆やコーヒー粉を取り除くときは、 必ず付属のブラシを使用する

けがの恐れがあります。

お願い

■本体・ステンレスサーバーを電子レンジで使用 したり、直火(ガス台など)や電気ヒーター・IH 調理器などの上に載せない

発煙・発火・とっ手の変形・金属部から火花が飛び散る原因 になります。

■水タンクに水以外のものを入れない

牛乳・酒・コーヒー・湯など、水以外のものを水タンクに入れ ると故障の原因になります。

- ■他の電気機器に蒸気が当たる場所では使用しない 蒸気により、電気機器の火災・故障・変色・変形の原因になります。
- ■続けてコーヒーを作る場合は、5分以上待つ 本体が熱いうちに給水したり動かしたりすると、蒸気口 から突然蒸気や熱湯が出て、やけどの恐れがあります。
- ■水にぬれた場所で使用しない。感電の恐れがあります。
- ■ステンレスサーバーは、落としたり、固いものに ぶつけたりしない 樹脂部分が破損したり、ステンレスサーバー表面がへこみ、

保温性能が低下することがあります。

- ■ミルケースにコーヒー豆以外のものを入れない 故障の原因になります。
- ■空だきはしない

水タンクに水を入れずに通電すると、故障の原因になります。

- ■ステンレスサーバーはコーヒーを作ること以外の 目的で使用しない。特に次のものは絶対に入れない
- ●みそ汁やスープなど、塩分を含んだもの ステンレスサーバー内側は18-8ステンレスを使用していま すが、さびたり、保温力が低下する原因になります。
- ◆牛乳・乳飲料・果汁など 成分が腐敗することがあります。
- ●果肉・お茶の葉 詰まる・漏れるなど故障の原因になります。
- ■持ち手以外を持って本体を持ち運ばない

■ステンレスサーバーを倒したり、レバーを押した まま持ち運びしない

内容物が漏れて、やけどの恐れがあります。

- ■ステンレスサーバーを水に浸さない すき間に水がたまり、さびや変形の原因になります。
- ■使い終わったら、必ず差込みプラグをコンセント から抜く 長時間通電を繰り返しされると故障の原因となり、異常加熱

や発煙する場合があります。

■ステンレスサーバー外側の底に貼って いる底シールは絶対にはがさない

さびや穴あきなど故障の原因になります。




- ■使用中にミルケースふたやスイングバスケットを 開けないやけどの恐れがあります。
- ■ドリップ直後にペーパーフィルターを直接触らない やけどの恐れがあります。
- ■受皿やトレーをはずして使用しない やけどの恐れがあります。
- ■使用中に水タンクをはずさない
- ■屋外で使用しない 故障の原因になります。
- ■テーブルなどからはみ出した状態で使用しない けが、やけどの恐れがあります。
- ■使用中や使用後しばらくはスイングバスケットの 下に手を入れない


湯沸かし中やミルケースふたの開閉などで湯が垂れて、 やけどの恐れがあります。

■カーペット・布製のテーブルクロスの上では使用しない コーヒーが飛び散る恐れがあります。

3

各部のなまえ





本体の持ち運び方

①スイングバスケット、水タンクをはずす

●ペーパーフィルター (2枚)

ペーパーフィルターがなくなったときは、市販

のサイズ(1×2)または(102)をお求めください。

①下を折る ②横を折る ③広げる

●ペーパーフィルターがフィルターケースから

はみ出さないように折り幅を調節してください。

②持ち手(左右2カ所)を持って運ぶ

- ●持ち運ぶときは、本体を傾けないでください。 傾けると水がこぼれる場合があります。
- ●ミルケース、ミルケースふたは持たないで ください。



なる前に取りつけてください。(→P.8)

●カップ用トレー

●カップ用受皿

各部のつけ方・はずし方

フィルターケースセット

はずし方


①スイングバスケットを開ける

②フィルターケースセットの凸部を持ち、

取りはずす



③フィルターケースふたをはずし、フィルター ケースの凸部を持ち、フィルターケースシタ のツメ部を押しながら持ち上げてはずす




つけ方

①フィルターケースシタのツメ部にフィルター ケースの穴を合わせて取りつける



②フィルターケースふたの凸部をフィルター ケースに合わせて取りつける




スイングバスケット


●ステンレスサーバー、フィルターケースセット を取りはずしてから行ってください。

はずし方

①スイングバスケットを全開にし、持ち上げて 突起(下)を浮かせる




②スイングバスケットを矢印の方向にずらして 下方向にはずす



つけ方

突起(上)を本体の穴(上)に差し込んでから、 突起(下)を本体の穴(下)に合わせてはめ込む





ミルケース

●ミルケースふたを開けてからミルケースを はずしてください。 ミルケースふたを開けないとミルケースは はずせません。

はずし方

ミルケースふたを開けてミルケースの両側の つまみを内側に押しながら手前に引き抜く





パッキンがはずれたときは…

凸部が外側に見えるように取りつけてください。

- ●確実に取りつけられていることを確認してくだ さい。(蒸気漏れの原因)
- ●パッキンのねじれなどに注意してください。

お願い

刃に手を近づけたり、触れたりしないでください。

つけ方

ミルケースを持って「カチッ」と音がするまで 押し込む




ミルケースフィルター

●ミルケースをはずしてからミルケースフィルター をはずしてください。

はずし方

(中細挽きの場合)

①つまみ(右側)を押さえ ②右方向に引き抜く ながら持ち上げる




粗挽きの場合

①つまみ(左側)を押さえながら持ち上げる ②左方向に引き抜く


つけ方

お好みの挽き方になるように、ミルケースと ミルケースフィルターの記号を合わせて 取りつけてください。

粗挽きの場合



(中細挽きの場合)



粗挽きの場合

- ①ツバ部を右側に差し込む
- ②つまみ部(左側)を「カチッ」と音がするまで 押し込む

各部のつけ方・はずし方 つづき


浄水カートリッジケースセット

はずし方

- ①水タンクふたをはずす
- ②浄水カートリッジケースセットをはずす



③浄水カートリッジケースシタのツメ部を引き ながら取りはずす



つけ方

①浄水カートリッジを浄水 カートリッジケースシタ に入れる



②浄水カートリッジケース ウエと浄水カートリッジ ケースシタを取りつける



水タンク凹部

確認してください。 パッキンはみぞに合わせて 取りつけてください。

パッキンがついていることを



●パッキンのねじれなどに 注意してください。

③浄水カートリッジケースセットを水タンク 凹部に奥までしっかり差し込む




使い方

●初めてお使いになるときや長期間お使いにならなかったときは、浄水カート リッジケースセット・ステンレスサーバー・フィルターケースなどを洗ったあと、 1~2 回水だけでドリップして本体内部を洗浄してください。

- ●この製品は家庭用です。業務用として使用しないでください。
- ●この製品はコーヒーを作るためのものです。**コーヒーを作ること以外には使わないでください** 水以外のもの(牛乳・酒・コーヒー・湯など)を水タンクに入れると故障の原因になります。
- ●使いはじめはプラスチックのにおいがすることがありますが、ご使用とともに少なくなります。 また、黒い粉が落ちることがありますが、これは浄水用の活性炭で無害ですので使用上差しつかえありません。

ミルケースフィルターとペーパーフィルターを取りつける

- ①スイングバスケットを開ける
- ②ミルケースふたを開ける
- ③ミルケースをはずしてミルケース フィルターを取りつけたあと、再度 ミルケースを取りつける(→P.7)
- ④ミルケースふたを閉める
- ⑤フィルターケースふたを取りはず して、フィルターケースにペーパー フィルターを取りつける (ペーパーフィルターの折り方→P.5)
- ⑥フィルターケースふたを取りつける
- ⑦スイングバスケットを閉める
- ■スイングバスケット開閉時は本体が 倒れないように注意してください。
- ●ペーパーフィルターはしわになら ないように取りつけてください。
- ●ペーパーフィルターなしでは使用 しないでください。 (コーヒーがあふれる原因)



ミルケースふたの 開閉方法

■開け方

ボタンを押しながら 持ち上げる



ボタン

■閉め方

ミルケースふたの 上部分を押さえ、 カチッと音が鳴る まで閉める

ミルケースフィルター


- ●取りつける方向により、 「粗挽き」と「中細挽き」を 切りかえることができます。
- ●挽き方を切りかえるにはミルケースとミルケースフィルターの刻印を同じ記号に合わせて取りつけます。(つけ方・はずし方→P.7)
- ●お買い上げ時には「中細挽き」 の方向に取りつけています。

お願い

ミルケースフィルターは必ず取りつけてください。

(コーヒー豆が挽けない原因)





●コースの選択(普通/濃い)と ミルケースフィルターの取りつ ける方向(粗挽き/中細挽き) の組み合わせでできあがる コーヒーの濃度を調節でき ます。

濃度調節一覧

濃度	フィルター	コース
	粗挽き	普通
	祖先で	濃い
	计师检 士	普通
	中細挽き	濃い

2 コーヒー豆またはコーヒー粉を入れる

コーヒー豆を入れる場合

- ①ミルケースふたを開ける
- ②ミルケースにコーヒー豆を入れる
- ③ミルケースふたを閉める



ミルケース

ふたの内側

- ●コーヒー豆を入れた後は、ミルケースフィルターをはずさないでください。
- (ミルケースからコーヒー豆が落ちる原因)
- ●ミルケースふたの内側やミルケース・ミルケースフィルターが ぬれている場合は、乾いた布でふき取ってください。 (コーヒー豆が付着してミルケース内に残る原因)
- ●湿ったコーヒー豆を入れないでください。
- ●ミルケースにはコーヒー豆以外を入れないでください。 (ドリップ時にミルケースからコーヒーがあふれたり、内部 モーターの故障の原因)
- ●コーヒー豆の焙煎度合いによっては、ミルケースにコーヒー 豆が残る場合があります。



- ①スイングバスケットを開ける
- ②フィルターケースふたを取りはずす
- ③ペーパーフィルターにコーヒー粉を入れる
- ④フィルターケースふたを取りつけ、スイング バスケットを閉める
- ●ペーパーフィルターにはコーヒー粉以外を入れないでください。 (ドリップ時にスイングバスケットからコーヒーがあふれたり、故障の原因)
- ●細挽き粉(は使わないでください。 (ペーパーフィルターが目詰まりし、コーヒー があふれる恐れがあります。)
- ●フィルターケースふたは確実に取りつけて ください。

10




■コーヒー豆(粉)標準使用量 ●2カップ以上のコーヒーを作るときはステンレスサーバーを使用してください。

容器	でキャが	in aller	コーヒ	一豆(粉)畫	
台茄	できあがり数		ホットコーヒー	アイスコーヒー	
		4カップ	334杯(約30g)	334杯(約30g)	
	コーヒーカップ	3カップ	3 杯(約24g)	3 杯(約24g)	
7-24.74 0"		2カップ	21/4杯(約18g)	21/4杯(約18日)	
ステンレスサーバー		1カップ	1 1/4 杯(約10g)	●計量スプーン3 3/4 杯(約30g	
	¬#+→	2カップ	3 杯(約24g)	を超える量を入れないでくた	
	マグカップ	1カップ	13/4杯(約14g)	一 さい。 - (ミルケースふた周辺から湯か	
コーヒーカップ	1カップ	Ĵ	11/4杯(約10g)	飛び散ったり、スイングバブ	
マグカップ	1カップ	1	13/4杯(約14g)	ケットからコーヒーがあふれ	
マグボトル(360mL用)	1本		23/4杯(約22g)	ー たり、モーターが故障する原因 」 になります。)	

3 水タンクに水を入れる

- ①水タンクを本体からはずす
- 本体を押さえながらはずして ください。本体が持ち上がり、落下する ことがあります。(蒸気口には手を触れないで ください。)







- ②浄水カートリッジケースセットを正しく取りつけていることを確認する(→P.8)
- ③作るコーヒーの量の水タンク目盛まで 水を入れ、水タンクふたを取りつける

故障や水漏れ、コーヒーがあふれる原因になるため、以下のことをお守りください。


- ●水タンク目盛の「HOT コーヒーカップ 4」 を超える水を入れないでください。
- ●ドリップ中は水をつぎ足さないでください。
- ●水タンクに湯を入れないでください。
- ●水タンクを取りつけた状態で水を入れないでください。
- ●使用する容器(ステンレスサーバー・カップ・ マグボトル)の容量を超える水を水タンク に入れないでください。
- ●浄水カートリッジケースセットは水タンク に水を入れる前に取りつけてください。
- ●2カップ以上のコーヒーを作るときは ステンレスサーバーを使用してください。
- ●マグボトルの目盛を使用するときは 360mL用のマグボトルを使用してくだ さい。

[水タンク目盛]





アイスコーヒー




ミネラルウォーターを使用するときは…

- ●硬度200以上のものは使用しないでください。
- 製品内部の水管に湯アカ(ミネラル分)が付着して、ドリップ時間が長くなったり、最後までドリップできなくなることがあります。
- ●できるだけ硬度100以下のものを使用してください。
- ●使用中にドリップ時間が長くなったときは、クエン酸洗浄を行ってください。(→P.19)

使い方 つづき

4 水タンクを取りつける

水タンクを本体に沿って根元まで しっかりと差し込む



5 ステンレスサーバーまたはカップ・マグボトルを載せる


載せる前に受皿と金属受皿に水分がないことを確認してください。

熱いコーヒーがお好みの方は…

あらかじめステンレスサーバーまたはカップ・マグボトルを熱湯で温めてからご使用ください。

ステンレスサーバー使用時

- ①受皿にトレーを載せ、本体に取りつける
- ②ステンレスサーバーの中が空であることを 確認してからサーバーふたセットを閉め、 トレーに載せる
- ●トレーの表裏を逆にして取りつけないでください。
- ●ステンレスサーバーの中に湯やコーヒーが 入っている状態でドリップを開始すると、 ステンレスサーバーからコーヒーがあふれ ることがあります。



パッキンをはずしたり、はずれたときは下図のように取りつけてください。



●パッキンのねじれなどに注意してください。



カップ (コーヒーカップまたはマグカップ) 使用時

- ①カップ用受皿にカップ用トレーを載せ、 本体に取りつける
- ②カップ(コーヒーカップまたはマグカップ) をカップ用トレーの中央に載せる
- ●受皿・トレーの上にカップ用受皿・カップ用トレー を載せないでください。
- ●カップ用トレーの表裏を逆にして取りつけないでください。
- ●コーヒーカップまたはマグカップはカップ用トレーの中央に載せてください。
- ●カップの容量を超える水を水タンクに入れる とコーヒーがあふれる恐れがあります。
- ●高さ12cm以下のカップが使用できます。





お願い

2カップ以上のコーヒーを作るときは ステンレスサーバーを使用してください。

マグボトル使用時

- ①受皿にトレーを載せ、本体に取りつける
- ②マグボトルをトレーの中央に載せる
- ●トレーのみを本体に取りつけないでください。 (必ず受皿にトレーを載せてください。)
- ●トレーの表裏を逆にして取りつけないでください。
- ●マグボトルはトレーの中央に載せてください。
- ●マグボトルの容量を超える水を水タンクに入れるとコーヒーがあふれる恐れがあります。 (360mL未満のマグボトル使用時は特に注意してください。)
- ●以下のサイズのマグボトルが使用できます。
- ●ボトル底部の外径がø7cm以下
- •ふたをはずしたときの高さが16.8cm以下
- •口径 ø 3 cm以上





6 差込みプラグをコンセントに差し込み、コースを選んでスタートする

- ①差込みプラグを差し込む
- ②「入/切」キーを押す



「入/切」キーを押すと スタートランプが 点滅します。

③「豆」または「粉」キーを押す

● 「豆」キーと「粉」キーを間違えないように注意してください。



「豆」キーを押すと コーヒー豆ランプが 点灯します。



「粉」キーを押すと コーヒー粉ランプが 点灯します。

④「普通」または「濃い」キーを押す



「普通」キーを押すと 普通ランプが 点灯します。



「濃い」キーを押すと 濃いランプが 点灯します。

⑤「スタート」キーを押す



「スタート」キーを押すと スタートランプが点滅 から点灯にかわります。

- ●「スタート」キーを押さずに約10分経過すると自動的に電源が切れます。
- ●コーヒー豆の挽き始めは大きな音がします。
- ●コーヒー豆を挽き終えたあと、しばらくすると再度ミルが回転します。(洗浄のためで、異常ではありません。)

できあがり時間の目安

(水温20℃、室温20℃、コーヒー豆を使用した場合)

カップ数	1	2	3	4
コーヒーカップ	4分	5.5分	6.5分	8分
マグカップ	4.5分	6.5分		_
マグボトル (360mL用)	6分			_

- ●できあがり時間は、水量・室温・コーヒー豆の量などでかわります。
- ●コーヒー粉の時は約1分短くなります。

「豆」キーと「粉」キーを間違えて押したときは…

コーヒー豆を使用するときに「粉」キーを押した場合

「入/切」キーを押したあと、「使い方6-②」からやり直してください。

(ドリップによりコーヒー豆がぬれているときは、 新しいコーヒー豆で「使い方1」からやり直して ください。(→P.9))

コーヒー粉を使用するときに「豆」キーを押した場合

運転が停止します。

(ブザーが鳴り、コーヒー豆ランプが点滅します。) →「入/切」キーを押したあと、「使い方6-②」から やり直してください。

途中で止めるときは…

- ①「入/切」キーを押す
- ②本体が冷めてフィルターケースからコーヒー が落ちてこなくなったことを確認したあと、 ステンレスサーバー(またはカップ・マグボトル) とフィルターケースセットを取り出す
- ③フィルターケースレバーを 押してフィルターケースに たまったコーヒーを捨てる



④水タンクをはずし、残っている水を捨てる

- ●フィルターケース内にコーヒーがたまっている状態でバスケットを開くとこぼれる恐れがあります。
- ●コーヒーを捨てるときはやけどに注意してください。
- ●水タンクをはずしたときに水タンクから水が垂れることがあります。
- ●止めた時点からの再開はできません。もう一度で使用のときは「使い方1」からやり値してください。(→P.9)

7 ブザーが鳴ればドリップが完了

ステンレスサーバー使用時

ステンレスサーバーを取り出し、サーバー ふたのレバーを押しながらカップに注ぐ

- ■ステンレスサーバーを傾けたときに、注ぎ口 やサーバーふたの穴から少量のコーヒーが漏 れることがあります。
- ●以下のようなときはコーヒーが漏れることがありますのでご注意ください。
- 注ぐときに必要以上に傾ける
- 持ち運ぶときに傾けたり、横抱きする
- ●転倒させる

ドリップが完了すると自動的に電源が切れます。 (すべてのランプが消灯し、ブザーでお知らせします。)



お願い)

- コーヒーを注いだあとは、レバーを押したままステンレス サーバーを水平に戻し、レバーから指を離してください。
- ●使用後は差込みプラグを抜いてください。

【ステンレスサーバーでコーヒーを保温するときは…】

- ●サーバーふたセットを確実に閉めてください。
- ●ステンレスサーバーはまほうびん構造になって いますが、コーヒーの温度は時間の経過ととも に徐々に低下します。
- ●少量のときや室温が低いときは、ステンレス サーバーにコーヒーの熱が取られ、コーヒー の温度が低くなります。
- ●長時間保温すると香りがぬけて風味が悪くなりますので、早めにお召し上がりください。

ドリップ後は…

スイングバスケットを開けて本体からフィルターケースセットをはずし、ドリップ済みのペーパーフィルターを取り出してください。

- ●金属部分や、湯を含んだペーパーフィルターは 熱くなっていますのでやけどに注意してください。
- ●フィルターケース内にコーヒーがたまっている 場合はフィルターケースレバーを押してコーヒー を捨ててください。

連続してコーヒーを作るときは…

- ●本体を5分以上冷ましてから「使い方1」より 行ってください。(→P.9)
- ●ドリップ完了後、約5分間は連続運転できないようになっています。
- ●本体が熱いうちに給水したり、動かしたりしないでください。
- ●ミルケースふたの内側、ミルケース・ミルケース フィルターの水分をふき取ってください。 (コーヒー豆を使うときのみ)

アイスコーヒーの作り方

アイスコーヒーを作るときは、ステンレスサーバーを使用してください。

準備するもの

- ●アイスコーヒー用コーヒー豆 またはコーヒー粉
- żk

作り方

- ①「使い方1~6」と同じ手順でコーヒーを作ります。
 - ●ステンレスサーバーは予熱しないでください。
 - ●水量は水タンクのICEの目盛に合わせてくだ さい。
- ②サーバーふたセットをはずし、ステンレス サーバーに氷を入れてかき混ぜながら冷や します。
- ③サーバーふたセットを閉めて、レバーを押し ながらコーヒーを注ぎます。
- ■ステンレスサーバーにあらかじめ氷を入れて コーヒーを作らないでください。 (コーヒーがあふれ、やけどの恐れがあります。)
- ●アイスコーヒーを1カップ分だけ作ることはできません。2カップ以上で作ってください。
- ●氷を入れたあとのコーヒーの液面は、図の位置 までにしてください。氷を入れすぎるとコーヒー があふれることがあります。



- ●本体・コード・差込みプラグに直接水をかけたり、丸洗いはしないでください。(感電・故障の原因)
- ●食器洗い乾燥機や食器乾燥器を使用しないでください。(部品変形の原因)
- ●熱湯は使用しないでください。(変形や割れの原因)
- ●次のものは使用しないでください。
- 台所用中性洗剤以外の洗剤、シンナー、ベンジン、漂白剤など(変色・割れ・劣化・腐食の原因)
- ●みがき粉、ナイロンたわし、ブラシ、金属製のもの、メラミンスポンジ、スポンジのナイロン面、研磨剤 入り洗剤など(表面が傷つく原因)
- ●化学ぞうきんを使用する場合は、強くふいたり長時間触れさせたりしないでください。 (表面が傷ついたり、化学変化を起こす原因)

本 体

- ① 薄めた台所用中性洗剤を柔らかい布に含ませ、 固く絞り、汚れをふき取る
- ②水で絞った柔らかい布でよくふく
- ③乾いた柔らかい布で水分をふき取る
- ●金属受皿にコーヒーがたまっているときは、持ち手を 持ち、本体を傾けて捨ててください。 (スイングバスケット・水タンク・ステンレスサーバー・ 受皿/トレー・カップ用受皿/カップ用トレーなどは 取りはずしてください。)
- ●コーヒーを捨てるときはやけどに注意してください。
- ●金属受皿にコーヒーの滴が残っているときは、よくふき 取ってください。



ミルケース

- ①ミルケースを取りはずす (はずし方→P.7)
- ②水で洗い流したあと、よく乾燥させる


ミルケースフィルター

- ①ミルケースフィルターを取りはずす (はずし方→P.7)
- ②やわらかいスポンジで洗う

本体(刃部)

刃の部分は棒などで回しながら付属のブラシで コーヒー豆やコーヒー粉を取り除いてください。 (刃は鋭利なため、手を入れたり触れたりしないでくだ さい。)

●付属のブラシで刃を回さないでください。



フィルターケース

- ①薄めた台所用中性洗剤を含ませたスポンジなど の柔らかいもので洗う
- ②水洗いする
- ③フィルターケースに水を入れ、しずくもれ防止弁 を2~3回動かし、汚れを洗い流す
- ④乾いた柔らかい布で水分をよくふき取る
- ●しずくもれ防止弁にコーヒー粉が 詰まると弁が閉まらずにコーヒー が漏れることがありますので、毎回 洗ってください。
- ●十分に水切りをしてください。ドリップ中に水滴が垂れることがあります。
- ●しずくもれ防止弁は引っ張ったり、 無理に回すとはずれることがあり ますので注意してください。
- ●フィルターケースを水に浸さない でください。すき間に水がたまり、 さびや変形の原因になります。
- ●**しずくもれ防止弁は分解しないでください。** 部品がはずれたときは下記の通りに正しく取りつけ てください。


しずくもれ防止弁

- ①フィルターケースにバネを載せる
- ②しずくもれ防止弁をバネ、フィルターケース穴部 に通して入れる
- ③しずくもれ防止弁を押さえた状態で溝部に弁パッキンを取りつける



弁パッキンが確実に取りつけられていることを確認して ください。

歪んだり、はまっていないと水漏れの原因になります。



水タンク・水タンクふた・スイングバスケット・フィルターケースふた・フィルターケースシタ・ 受皿/トレー・カップ用受皿/カップ用トレー

- ①薄めた台所用中性洗剤を含ませた スポンジなどの柔らかいもので洗う
- ②水洗いする
- ③ 乾いた柔らかい布で水分をよくふき取る
- ●スイングバスケット・フィルターケースシタは、 十分に水切りをしてください。ドリップ中に 水滴が垂れることがあります。
- ●フィルターケースふたのスペーサーは取り はずさないでください。



浄水カートリッジ

水で洗い流したあと、よく乾燥させる

- ●浄水カートリッジは消耗品です。交換時期の目安は、水質や使い方により異なりますが約2年です。(1日1回使用した場合)
- ●洗剤は使わないでください。

ステンレスサーバー(外側)

- ①薄めた台所用中性洗剤を含ませた スポンジなどの柔らかいもので洗う
- ②水洗い後、数回振る
- ③乾いた柔らかい布で水分をよくふき取る
- ■ステンレスサーバーを水に浸さないでください。 すき間に水がたまり、さびや変形の原因に なります。

17

コード・差込みプラグ

乾いた柔らかい布でふく

16

ステンレスサーバー (内側)

- ①薄めた台所用中性洗剤を含ませた柄のついたスポンジブラシなどで、きれいに内面を洗う
- ②水洗いし、乾燥させる
- ●常にお手入れをしていただきますと、 においを防ぎ清潔にお使いいただ けます。


ステンレスサーバーの汚れについて

ステンレスサーバー内側にこびりついたコーヒーの汚れには、 「象印ステンレスボトル用洗浄剤 ピカボトル」」をご使用ください。(別売品→P.22)


- ●ピカボトルはステンレスサーバー以外には使用しないでください。
- お手入れのときは、サーバーふたセットをステンレスサーバーからはずしてください。

サーバーふたセット

①ふたパッキンを取りはずす



- ②薄めた台所用中性洗剤を含ませたスポンジなど の柔らかいもので、サーバーふた・ふたパッキン を洗う
- ③水洗いする




- ④サーバーふたを数回振り、水分をよくふき乾燥 させる
- ⑤ふたパッキンを元通りに取りつける
- ●サーバーふたのコーヒー液通路部は、詰まり防止 のため毎回水で洗い流してください。
- ●十分に水切りをしてください。コーヒーを注ぐとき に水滴が垂れることがあります。
- ●ふたパッキンが損傷していたり、白く変色して きた場合は、交換(有料)してください。

●ふたパッキン以外は取りはずしたり分解したり しないでください。

誤って部品がはずれた場合は、下記の通りに正しく取りつけてください。


①サーバーふた弁にバネを通したあと、 サーバーふたの穴に入れる



②サーバーふた弁に弁パッキンを取りつける



●弁パッキンは、サーバーふた弁の先端が きっちりと出るように取りつけてください。



湯の出が悪くなったら、クエン酸洗浄を行ってください。

コーヒーメーカーをお使いいただいているうちに水の中に含まれているミネラル分が製品内部の水管などに付着します。これは「湯アカ」といわれているものです。

湯アカが付着すると湯の出具合が悪くなり、コーヒーのドリップ量が少なくなったり、本体のすき間から湯が漏れることがあります。

- ●水質により、湯アカのつき具合はかわります。 ミネラル分の多い水質の地域やミネラルウォーターなどをご使用の場合は、湯アカがつきやすく なります。
- ●クエン酸洗浄は約3ヵ月に1回が目安です。

湯アカは次の方法で取り除いてください。

クエン酸洗浄のしかた

洗浄の前に必ず浄水カートリッジ ケースセットをはずしてください。

浄水カートリッジをつけたままクエン酸洗浄を行うとクエン酸のにおいがついたり、コーヒーの味がかわる原因になります。

- ●浄水カートリッジケースセット を取りつけたままクエン酸洗浄 をしたときは、水で洗い流して ください。
 - (クエン酸のにおいをとるため)
- ●洗浄用クエン酸は象印製品取 扱店でお求めください。 (別売品→P.22)

クエン酸は食品添加物として使用されており、食品衛生上無害ですが食べないでください。

- ①コップに小さじ1.5杯(約6g)のクエン酸を入れて、 ぬるま湯で溶かし、水タンク目盛の「コーヒーカップ 4」 まで入れる
- ②水タンク内の溶液をよくかき混ぜる
- ③ステンレスサーバー(サーバーふたセットが取りつけられた状態)・フィルターケースセット・ミルケース・スイングバスケットを本体に取りつけて「入/切」キーを押し「粉」キーを選択し、「スタート」キーを押す
- ④クエン酸溶液が水タンク目盛の「コーヒーカップ 1」 まで減ったときに「入/切」キーを押す
- ⑤ドリップされたクエン酸溶液を別の容器に移して 冷まし、中に混ざっている湯アカ(白い結晶など)を除く
- ⑥⑤のクエン酸溶液を再度水タンクに入れ、③~⑤を 繰り返す
- ⑦本体が十分冷めてから、ステンレスサーバー・フィルターケース・水タンク内のクエン酸溶液を捨て、すすいだあと、クエン酸のにおいをとるために水だけで数回ドリップする
- ●湯の出が悪い場合は再度クエン酸洗浄をしてください。

修理を依頼される前に、 次の点をお調べください。

こんなときは		お調べいただくこと	直しかた
「入/切」キーを押しても通電 しない	•	差込みブラグがはずれていませんか?	差込みプラグを差し込んでください。
	1	水タンクに水が入っていますか?	水タンクに水を入れてください。(→P.11)
湯が出ない		水タンクは正しく取りつけられていますか?	水タンクを正しく取りつけてください(→P.12
湯が出にくい		製品内部の水管などに湯アカが付着で 行ってください。(→P.19)	すると湯の出が悪くなります。クエン酸洗浄を
コーヒーがぬるい		コーヒーの量が少ないときや室温が低	いときは、コーヒーの温度が低くなります。
		スイングバスケットまたはミルケース ふたが確実に閉まっていますか?	スイングバスケットまたはミルケースふた を確実に閉めてください。(→P.9~P.10)
		フィルターケースは正しく取りつけ られていますか?	フィルターケースを正しく取りつけてください。(→P.6)
「スタート」キーを押しても ブザーが鳴りスタートでき ない	•	フィルターケースふたは取りつけら れていますか?	フィルターケースふたを取りつけてください (→P.6)
		ドリップ完了後、すぐに連続して コーヒーを作っていませんか?	本体が熱いので、5分以上冷ましてから コーヒーを作ってください。 ドリップ完了後、約5分間は連続運転できな いようになっています。
ブザーが鳴り、ランプが 点滅している すべての		水タンクに水を入れていますか?	①「入/切」キーを押す。②本体を冷ますため、5分以上待つ。③水タンクに水を入れ、確実に取りつける(→P.11~P.12)④「使い方6」からやり直す。(→P.14)
ランプが点滅		水タンクを確実に取りつけていま すか?	上記の処置で直らないときは、差込みプラクを抜き、10秒以上たってから再度操作してください。 (それでも直らないときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。)
コーヒー粉がフィルターケース からあふれる		ミルケースフィルターは正しく取り つけられていますか?	ミルケースフィルターを正しく取りつけて ください。(→P.7)
	ĺ	ペーパーフィルターは正しく取り つけられていますか?	ペーパーフィルターを正しく取りつけて ください。(→P.9)
コーヒーがペーパーフィルター		計量スプーン334杯を超える量の コーヒー豆(粉)を入れていませんか?	計量スプーン334杯以下で入れてください (→P.10)
やフィルターケースから あふれる		しずくもれ防止弁にコーヒー粉が つまっていませんか?	フィルターケースをお手入れしてください (→P.17)
		ミルケースフィルターは正しく取り つけられていますか?	ミルケースフィルターを正しく取りつけて ください。(→P.7)
ドリップ時にサーバーふた セットからあふれる		サーバーふたセットにコーヒー粉が つまっていませんか?	サーバーふたセットをお手入れしてください。 (→P.18)
カップ・マグボトルから あふれる	•	カップ・マグボトルの容量以上の水を 水タンクに入れていませんか?	水タンクにはカップ・マグボトルの容量以下 の水を入れてください。(→P.11)
湯の出が悪く、ドリップの スピードが遅い	•	製品内部の水管などに湯アカが付着すると湯の出が悪くなります。	クエン酸でお手入れしてください。(→P.19)

こんなときは	お調べいただくこと	直しかた
コーヒー豆がミルケースに	ミルケースふたの内側・ミルケース・ ミルケースフィルターがぬれたままで コーヒー豆を入れていませんか?	①ミルケースを取りはずし、コーヒー豆を取り出す。 ②ミルケースふたの内側やミルケース・ミルケースフィルターの水分をふき取る。 ③新しいコーヒー豆でやり直す。
残る	計量スプーン334杯(約30g)を超える量のコーヒー豆を入れていませんか?	計量スプーン3 3/4 杯以下で入れてください。 (→P.10)
	コーヒー豆の焙煎度合いによってはミ	ルケースにコーヒー豆が残る場合があります。
運転中に「ピー」とブザーが 鳴り、運転が止まった	スイングバスケットやミルケースふた を途中で開けていませんか?	①ミルケースにコーヒー豆が残っているかどうか確認する。 ②スイングバスケットまたはミルケースふたを閉める。 ③「入/切」キーを押す。 コーヒー豆が残っている場合: 「豆」キーを押す。 コーヒー豆が残っていない場合: 「粉」キーを押す。
運転中にブザーが鳴り、 ランプが点滅している コーヒー豆ランプ と普通ランプが	コーヒー豆を入れすぎていませ んか?	ミルケースを取りはずし、コーヒー豆を取り出す。
同時に点滅	湿ったコーヒー豆を入れていませんか?	】お手入れをしたあと新しいコーヒー豆で やり直す。(→P.16)
運転中にブザーが鳴り、 ランプが点滅している コーヒー豆ランプ と濃いランプが 同時に点滅	ミルケースフィルターや、刃に コーヒー豆やコーヒー粉が付着し たままコーヒー豆を挽いていませんか? (コーヒー豆を挽けずにミルが回り 続けると強制的に止まります。)	ミルケースを取りはずし、コーヒー豆を取り出す。 お手入れをしたあと新しいコーヒー豆で やり直す。(→P.16)
運転中にブザーが鳴り、 ランプが点滅している コーヒー豆ランプが	コーヒー豆を入れ忘れていませ んか?	①「入/切」キーを押す。 ②コーヒー豆を入れ、「使い方6」からやり 直す。(→P.14)
点滅	コーヒー粉を使ったときに、「豆」キー を押していませんか?	①「入/切」キーを押す。 ②「使い方6-②」からやり直す。(→P.14)
運転中にブザーが鳴り、 ランプが点滅している コーヒー豆ランプと コーヒー粉ランプが 交互に点滅	金属受皿にコーヒーが漏れていませんか?	差込みプラグを抜き、金属受皿のコーヒーを 捨ててください。(→P.16) お手入れしたあと、再度操作してください。

部品の交換・購入について

- ●損傷した場合は、新しい部品と交換(有料)してください。
- ●お買い求めの際には製品の型名および部品名をご確認のうえ、お買い上げの販売店でお求めください。 (ホームページでのご購入はP.23参照)

	部品名	部品番号	
消耗品	浄水カートリッジ	718849-00	
	ステンレスサーバー (サーバーふたセット付き)	SERECNA-BA	
部品	サーバーふたセット	BG735821A-01	
部品	計量スプーン	BG735140L-01	
	ミルケースブラシ	718336-00	
	ポット内容器洗浄用クエン酸 ピカポット (30g×4包入り)	CD-KB03-J	
別売品	ステンレスボトル用洗浄剤 ピカボトル (10g×4包入り)	SB-ZA01-J	

型名	EC-NA40
電源	交流100V 50/60Hz
消費電力	750W
容量	最大使用水量 540mL
ミル定格時間	60秒
方 式	ドリップ式
コードの長さ	1.3m (ゴムコード)
外形寸法 (約cm)	幅24×奥行25×高さ37.5
質 量	約4.5kg

- ●外形寸法はステンレスサーバーのとっ手を除いた寸法です。
- ●この製品は、日本国内交流100V専用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。また、 アフターサービスもできません。

This appliance was designed for use in Japan only where the local voltage supply is AC100V and should not be used in other countries where the voltage and frequency vary.

After sales-service for this appliance is not available outside of Japan.

此产品只针对于日本国内专用交流电压 100V 所设计 由于各国所使用电压或电源频率不同 请勿使用于其它地区 另亦无法对此提供售后维修服务。

此產品為針對日本國內專用交流電壓100V所設計。由於各國所使用電壓或電源頻率不同,請勿於其他地區使用。 另亦無法對此提供售後維修服務。

본 제품은 일본 국내교류 100V전용으로 설계되었기에 전압이나 전원 주파수가 상이한 외국에서는 사용할 수 없습니다. A/S 또한 불가능합니다.

アフターサービス

1. 保証書の内容のご確認と保管のお願い

必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げ の販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管して ください。

2. 保証期間は、お買い上げ日より1年間

ただし、浄水カートリッジは消耗品のため、保証期間内でも有料

3. 修理を依頼されるとき

製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。 保証書の記載内容に基づき修理いたします。

≪保証期間を経過しているとき≫

修理すれば使用できる製品は、ご要望により有料修理いたします。

4. 補修用性能部品※の保有期間は、 製造打ち切り後 5年間

※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

5. 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

「技術料」は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完 了時の点検などの作業にかかる費用です。

「部品代」は、修理に使用した部品および補助材料代です。 「出張料」は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

■お客様ご自身での修理・分解や改造は絶対にしないで ください。

お客様ご相談窓口

修理・お取り扱い・消耗品や部品ご購入などのご相談は、まずお買い上げの販売店にお問い合わせください。 で転居やご贈答品などでお困りの場合は、弊社の窓口「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。 所在地・電話番号などは変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

お客様ご相談センター



受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

- ●一部のIP電話など、フリーダイヤルがご利用いただけない電話での お問い合わせ·····TEL (06)6356-2451(有料)
- ●FAXでのお問い合わせ······FAX (06)6356-6143(有料) 製品の「型名・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・ FAX番号をご記入のうえ、お問い合わせください。

〒530-0043 大阪市北区天満1丁目19番9号

お客様からご提供いただく「お名前・ご住所・電話番号など」は、製品のアフターサービスおよびその後の 安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承願います。

ホームページのご案内

部品・消耗品・別売品のご購入専用ページ http://www.zojirushi-de-shopping.com/